



## INSTRUKTION FOR RENSEBARER TYPE 6 & TYPE 7.

Placer rensebaren oven på en hel tromle rensevæske. Afløbsstudsens passer ned i tromlens 2"-hul og rensebarens støtteben placeres inden for tromlens kant. Slangesløjfen på rensebarens bagside skal hænge løst ned langs tromlen. Sugslangen stikkes ned i afløbshullet. Tilslut rensebaren til 230Vac. Den gul/grønne ledning er jordbeskyttelse. Tilslut rensebarens udsugestuds Ø76mm(3") til udsugning ved type 7, eller forbind studsens med aftrækslange ved type 6. For selve opstart skal rensebaren primes.

### PRIMNING.

Som tilbehør er medleveret en løs rensepensel, et slangebånd og en ejektor af plast. Ejektoren skydes ned i penselslangens åbning og der blæses med trykluft gennem det lille hul på ejektorens bagside. Se billede. Efter få sekunders blæsning kommer der rensevæske ud fra ejektorens front. Aftag ejektoren og start rensebaren på den indbyggede afbryder. Lad maskinen arbejde i ca. 10 sekunder med hel åben regulator. Sluk og monter rensepenslen. Gem ejektoren, da den skal bruges ved genopstart, når rensevæsketromlen skal skiftes el. lign.. Rensebaren skal være elektrisk afbrudt, når der primes.



### PRAKTISKE ANVISNINGER.

Deres rensebar er nu klar til mange års hårdt arbejde, og der vil normalt ikke opstå driftsforstyrrelser. Skulle der alligevel opstå problemer, så afprøv venligst følgende råd:  
**Væske nok i tromlen?** Hvis væskespejl er under 15 cm fra tromlekant, så efterfyld. Anvend ejektoren til genopstart.

**Er væskeregulatoren åben?** Åbn ved at dreje venstre om (mod uret).

**Hænger slangesløjfen korrekt?** Skal hænge løst ned langs tromlen. Genopstart med ejektor efter at have bragt slangesløjfe på plads.

Er ovenstående punkter i orden uden virkning, så kontakt din forhandler.

### ADVARSEL.

Rensebaren skal tilsluttes i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Til rensebaren, type 6

Og type 7, må kun anvendes lav-aromatiske rensevæsker med et flammepunkt på minimum **55grader celsius**.

Anvend aldrig terpentinbaserede rensevæsker - det ødelægger både din rensebars gummidele og dit helbred.

Undgå brug af åben ild eller rygning i nærhed af rensebaren.

### TEKNIK

<b>Tilslutning:</b>	type 6	230Vac 50Hz 155W	type 7:	230Vac 50Hz 70W
<b>Udsugning:</b>	type 6	max 210m <sup>2</sup> /h.	type 7:	forberedt for udsug.
<b>Væskeflow:</b>	Begge typer:	0-ca. 3ltr./min. Trinløst regulerbart.		
<b>Renseareal:</b>	Begge typer:	650 x 450 mm.		

## Overensstemmelseserklæring.

Vi, **H.F. Hansen maskinfabrik ApS**, Elsenbakken 3,3600 Frederikssund  
Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter:

### **Rensebar type 6 & type 7**

Som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder:

**EN 292-1:91 & EN 292-2:91**

I henhold for bestemmelserne i direktiver

**73/72/EØF & 89/392/EØF**

Frederikssund den 15. oktober 2002 *H.F. Hansen Maskinfabrik ApS*



☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

**H.F. Hansen Maskinfabrik ApS tlf. +45 4731 1142 fax. +45 4731 1148**  
**www.hfhansen.dk**

## **Rensepensler for type 6 & type 7**

### **Nummer 2825**

Hård pensel i vinkel velegnet til auto, maskiner og værktøj.

Længde: 250mm

Diameter: 30mm



### **Nummer 2826**

Hård standardpensel, god all-round pensel.

Længde: 250mm

Diameter: 30mm




### **Nummer 2827**

Blød rensespensel for skånsom afrensning.

Længde: 250mm

Diameter: 30mm



# INSTRUKTION RENSEBAR TYPE 6 & TYPE 7

